



1. V balení nájdete konzolu, zloženú z dvoch častí. Sú spojené pomocou dvoch skrutiek v spodnej časti. Odskrutkujte ich.
2. Oddelte spodnú časť konzoly.
3. Do tabletu zapojte napájací kábel, ktorý ste obdržali v balení.
4. V zadnej časti konzoly sa nachádzajú dve diery určené pre skrutky. Pomocou nich uchyťte konzolu s tabletom na stenu (nie sú súčasťou balenia). Priložením konzoly na stenu si vyberte miesto jej uchytenia. Uistite sa, že ste zvolili najvhodnejšiu polohu, nakoľko po jej inštalácii už nebude možné s tabletom manipulovať smerom hore a dole. Navrťajte diery do steny a priskrutkujte konzolu.
5. Do vrchnej časti konzoly, pripevnenej k stene, vložte tablet s káblom. Kábel potiahnite poza zariadenie až po spodnú časť konzoly.
6. Priložte spodnú časť konzoly.
7. Skrutkami pripevnite spodnú časť, kábel potiahnite cez spodný otvor v konzole. Týmto krokom je tablet bezpečne upevnený v konzole.